



MOD-waarde			1	2	3	4
00	20	40	Intercom N=N	Bewaking (Arel) P+1	Opener P+1	Opener P+2
01	21	41	Intercom N=N	Intercom N=1,2	Bewaking (Arel) P+1	Opener P+1
02	22	42	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1	Opener P+2
03	23	43	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5
04	24	44	Bewaking (Arel) P+1	Intercom N=1,2	Opener P+1	Opener P+2
05	25	45	Opener P+1	Opener P+2	Opener P+3	Opener P+4
06	26	46	Scenario	Scenario	Opener P+1	Opener P+2
07	27	47	Intercom N=0,1,2	Intercom N=0,1,2	Scenario	Scenario
08	28	48	Scenario	Scenario	Scenario	Scenario
10	30	50	Intercom alle N's	Bewaking (Arel) P+1	Opener P+1	Opener P+2
12	32	52	Intercom AUI uit N=1	Intercom AUI uit N=2	Opener P+1	Opener P+2
13	33	53	Intercom AUI uit N=1	Intercom AUI uit N=2	Intercom AUI uit N=3	Intercom AUI uit N=4
16	36	56	Scenario	Scenario	Intercom alle N's	Opener P+1

standard

functie SP (*)

De functie SP staat voor Studio Professional. Dit is een functie, die in Italië gebruikt wordt voor kantoren en praktijken. Als de functie aanstaat, gaat de deur automatisch open als er wordt aangebeld. De installateur moet de juiste MODE instellen en de gebruiker moet de functie activeren door 10 seconden op de deuropen-knop te drukken (de LED gaat aan en bevestigingsbeep).