



buitenposten
serie 100, 100p, 400 en 500

Aan **de bel trekken**

als de bezoeker aanbelt, raakt hij het gebouw voor het eerst aan. de deur is dicht en hij wendt zich tot de tegui camera buitenpost. onbeweeglijk kijkt de camera hem aan en stuurt discreet zijn beeld naar de bewoner binnen. er gebeurt niets. seconden verstrijken. dan kraakt de stem van de bewoner door de luidspreker achter de grille. zachtjes noemt de bezoeker zijn naam. de luidspreker verstomt en de deuropener zoemt uitnodigend.

de beste oplossing voor optimale communicatie. betrouwbaar en bestand tegen alle weersinvloeden.

tegui comfort en veiligheid



serie 100

de aluminium serie 100 buitenpost zit in een paneel met gewone inbouwdruckers. alle tegui camera's kunnen gericht worden en hebben nachtzicht door infraroodverlichting. er kunnen tot 250 drukkers op en er kunnen meerdere buitenposten aangesloten worden, ook met alleen spraak. combineren met serie 100p, 400 en 500 kan niet.

serie 100P

de serie 100p is het dure broertje van de serie 100 en past wel in een installatie met serie 400 en 500 buitenposten. gespreksduur, wachttijd en aantal keer overgaan kunnen geprogrammeerd worden. voor gebouwen met meerdere ingangen is de serie 100p beter geschikt dan de serie 100, die niet geprogrammeerd kan worden. uiterlijk zijn ze hetzelfde.

Serie 500

voor vandaal-gevoelige omgeving is de serie 500 ontwikkeld. deze buitenpost heeft een zeer zware huffer-proof behuizing en voldoet aan de zwaarste eisen. uitgevoerd in rvs en met metalen drukkers. buitenposten met toetsenbord hebben het voordeel relatief klein te zijn en weinig bewegende delen te hebben. de serie 500 is de tank onder de buitenposten en is de ideale oplossing voor iedere risico-omgeving. het imposante uiterlijk komt ook goed tot zijn recht in de statige entree van een kantoorpand. de werking is gelijk aan de serie 400. alle buitenposten zijn ook zonder camera of met kleurencamera leverbaar.





serie 400

de buitenpost serie 400 biedt alle mogelijkheden die je van een digitaal systeem mag verwachten. er is niet voor ieder appartement een drukker, maar de buitenpost heeft een toetsenbord. je kiest de cijfers van het huisnummer en drukt op de beltoets. de lcd display toont de naam van de bewoner. je kan ook door een alfabetische lijst van de bewoners bladeren en dan aanbellen. in rust geeft de display aan hoe de buitenpost werkt, samen met tijd en temperatuur. let op: de huisnummers mogen geen letters bevatten en moeten lager zijn dan 100.000. de serie 400 wordt geprogrammeerd met een laptop of via een toetsenbord. deze buitenpost kan gecombineerd worden met zowel serie 100p als 500 en is zeer geschikt voor gebouwen met meerdere ingangen.

Tegui Verdelers:



nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001NR amsterdam
email to info@nelec.com
www.nelec.com
telefoon
nelec 020 - 6 3523 50
verkoop 020 - 6 352 351
administratie 020 - 6 352 352
techniek 020 - 6 352 353
offertes 020 - 6 352 357

fax 020-6 352 355

tegui kwaliteit, design en techniek